

SIMPTOMI	UZROCI / MJERE	979	989	974**	984**	937/938*	957	931/932	933/936	925	926	978	
Gubitak snage	Provjeriti i po potrebi očistiti usisne ventile	✓	✓	✓	✓	✓			✓				
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisnu granu	✓	✓	✓	✓					✓			
	Provjeriti i po potrebi očistiti EGR ventil	✓	✓	✓	✓						✓		
	Provjeriti i po potrebi očistiti EGR hladnjak		✓		✓					✓			
	Provjeriti i po potrebi očistiti VTG turbopunjač	✓	✓	✓	✓							✓	
	Provjeriti i po potrebi očistiti injektore (volumen ubrizgavanja, povratni protok i podešavanje mirnoće rada)	✓	✓	✓	✓	✓							
	Provjeriti stanje punjenja / diferencijalni tlak filtera čestica ispušnih plinova i po potrebi očistiti		✓		✓				✓				
Povećana potrošnja goriva	Provjeriti i po potrebi očistiti injektore (volumen ubrizgavanja, povratni protok i podešavanje mirnoće rada)	✓	✓	✓	✓	✓							
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisne ventile	✓	✓	✓	✓				✓				
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisnu granu	✓	✓	✓	✓					✓			
	(Benzin) Provjeriti i po potrebi očistiti EGR ventil	✓		✓							✓		
Kontrolna lampica svijetli (Obratite pažnju na signal grešku)	Provjeriti i po potrebi očistiti EGR ventil	✓	✓	✓	✓						✓		
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisnu granu	✓	✓	✓	✓					✓			
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisne ventile	✓	✓	✓	✓				✓				
	Provjeriti stanje punjenja / diferencijalni tlak PF i po potrebi očistiti		✓		✓			✓					
Glasno čekićanje	Provjeriti i po potrebi očistiti injektore (volumen ubrizgavanja, povratni protok i podešavanje mirnoće rada)		✓		✓	✓							
Nemiran prazan hod	Provjeriti i po potrebi očistiti injektore (volumen ubrizgavanja, povratni protok i podešavanje mirnoće rada)	✓	✓	✓	✓	✓							
	Provjeriti i po potrebi očistiti EGR ventil	✓	✓	✓	✓						✓		
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisne ventile	✓	✓	✓	✓				✓				
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisnu granu	✓	✓	✓	✓					✓			
	Za izravno ubrizgavanje benzina, provjerite naslage na čelu klipa, po potrebi očistite											✓	
Loše vrijednosti ispušnih plinova	Provjeriti i po potrebi očistiti injektore (volumen ubrizgavanja, povratni protok i podešavanje mirnoće rada)	✓	✓	✓	✓	✓							
	Provjeriti i po potrebi očistiti EGR ventil	✓	✓	✓	✓						✓		
	Provjeriti i po potrebi očistiti VTG turbopunjač	✓	✓	✓	✓						✓		
	Provjerite interval izmjene ulja i po potrebi očistite uljni sustav						✓						
Motor se gasi u praznom hodu, trzanje pri promjeni opterećenja	Provjeriti i po potrebi očistiti EGR ventil	✓	✓	✓	✓						✓		
Neispravnost ili gubitak kompresije u pojedinačnim cilindrima	Provjeriti i po potrebi očistiti usisne ventile	✓	✓	✓	✓				✓				
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisnu granu	✓	✓	✓	✓					✓			
	Za izravno ubrizgavanje benzina, provjerite naslage na čelu klipa, po potrebi očistite											✓	
Trzanje prilikom promjene stupnja prijenosa (DSG i automatski prijenos)	Provjeriti i po potrebi očistiti usisne ventile	✓	✓	✓	✓				✓				
	Provjeriti i po potrebi očistiti usisnu granu	✓	✓	✓	✓					✓			
	Provjeriti i po potrebi očistiti VTG turbopunjač	✓	✓	✓	✓						✓		
Kontrolna lampica filtera čestica svijetli ili treperi	Provjeriti stanje punjenja / diferencijalni tlak filtera čestica i po potrebi očistiti		✓		✓			✓					
Filter čestica ispušnih plinova se brzo i često blokira ili je potrebna česta regeneracija	Provjeriti i po potrebi očistiti injektore (volumen ubrizgavanja, povratni protok i podešavanje mirnoće rada)		✓		✓	✓		✓					
	Provjeriti i po potrebi očistiti EGR ventil		✓		✓			✓			✓		
	Provjeriti profil vožnje i po potrebi spriječiti sa MP 184		✓		✓			✓					
Dimna zavjesa (crna) kod vozila bez filtera čestica ispušnih plinova	Provjeriti i po potrebi očistiti injektore (volumen ubrizgavanja, povratni protok i podešavanje mirnoće rada)		✓		✓	✓							
Snažno stvaranje uljnog mulja u glavi motora u području bregaste osovine	Provjerite interval izmjene ulja i po potrebi očistite uljni sustav						✓						

\* Ako čišćenje sa 979/989 nije dovoljno.

\*\* Redovito, preventivno korištenje nakon dovoljnog čišćenja sa 979/989 ili 937/938.